

Mein Transmitter ist bereits mit dem Zigarettenanzünder im Auto verbunden, die QuickSeek Funktion findet jedoch immer noch nicht die beste freie Station.

Jedes Auto ist anders hergestellt und hat eine andere Abschirmung (z.B. Metall). Versuchen Sie Ihren iPod in die Höhe des Autofensters zu halten und drücken Sie erneut den QuickSeek Knopf. Anmerkung: Kensington empfiehlt diese Aktion nicht während des Fahrens durchzuführen.

Mein FM Transmitter scheint den iPod zu blockieren oder er funktioniert nicht sofort. Was kann ich dagegen tun?

Da wir den Bildschirm des iPod benutzen ist es wichtig, dass Sie den iPod mit der neusten Firmware updaten. Die Firmware kann durch die neuste iTunes-Version von Apple upgedated werden. Wenn der iPod immer noch blockiert wird drücken und halten Sie den Menü und Center Knopf gleichzeitig um den iPod neu zuzustarten. Mit dem Neustart verlieren Sie keine Lieder.

Wie kann ich den Radioempfang des FM Transmitters verbessern?

Da die Antenne im Kabel liegt, vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht zusammen gerollt ist, sondern gerade ist.

Ist mein Autoradio mit der RDS-Funktion kompatibel?

Sie können den RDS Transmitter zum übertragen der Lieder über Ihr Autoradio benutzen. Um die Liederinformationen über Ihr Autoradio abzuspielen muss Ihr Auto RDS-fähig sein. Ob Ihr Autoradio RDS-fähig ist lesen Sie bitte in Ihrem Handbuch nach oder kontaktieren Sie den Hersteller.

Die Sicherung meines Digital FM Transmitters ist durchgebrannt. Mit welcher Sicherung sollte ich diese ersetzen?

Die folgenden Produkte verwenden eine 125V 1 Amp zylindrische Sicherung: 20mm x 5mm:

33364EU RDS FM Transmitter

33185EU Digital FM Transmitter

Wieso erscheint das Menü des RDS Transmitters nicht sofort auf dem Display?

Bitte Überprüfen Sie folgende Vorgaben:

1. Der Anschalter steht auf „on“
2. Überprüfen Sie ob der Transmitter korrekt mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist
3. Falls beide Punkte erfüllt sind stecken Sie den Transmitter aus und stecken Sie ihn nach 1 Minute wieder ein.

Wieso lädt sich mein iPod nicht auf, wenn er mit dem RDS Transmitter verbunden ist?

Überprüfen Sie ob der Anschalter des Transmitters auf „on“ steht.

Die Sicherung meines Digital FM Transmitters ist durchgebrannt, wie kann ich Sie wechseln?

Öffnen Sie die Abdeckklappe an der Seite die in den Zigarettenanzünder gehört. Entfernen Sie vorsichtig den Metallaufsatz und die Feder. Die Sicherung sollte herausfallen. Setzen Sie eine neue Sicherung ein und fügen Sie die Feder und den Metallaufsatz wieder hinzu und setzen Sie die Abdeckklappe wieder auf. Sollte die Sicherung erneut durchbrennen kontrollieren Sie eventuell die Elektrik Ihres Autos.

Mein iPod nano/video ist richtig angeschlossen, aber überträgt keine Musik.

Was kann ich tun?

Bitte starten Sie Ihren iPod neu. Mit dem Neustart verlieren Sie keine Lieder.

Um den iPod neu zuzustarten:

Schalten Sie den „Hold“ Knopf auf on und danach wieder auf off

1. Drücken Sie gleichzeitig den „Menü“ und den „Select“ Knopf bis das Apple Logo angezeigt wird (6 bis 10 Sekunden) Eventuell müssen Sie diesen Schritt wiederholen.

Nun sollte Ihr Transmitter die Lieder übertragen.

Wieso kann ich keine Musik von meinem iPod nano oder video hören wenn ich den FM Transmitter benutze?

Bitte starten Sie Ihren iPod neu. Mit dem Neustart verlieren Sie keine Lieder.

Um den iPod neu zuzustarten:

Schalten Sie den „Hold“ Knopf auf on und danach wieder auf off

2. Drücken Sie gleichzeitig den „Menü“ und den „Select“ Knopf bis das Apple Logo angezeigt wird (6 bis 10 Sekunden) Eventuell müssen Sie diesen Schritt wiederholen.

Nun sollte Ihr Transmitter die Lieder übertragen.

